


Мы продолжаем помогать вам в разрешении вопросов, которые возникают при работе с компьютером и различными программами. Напоминаем, что вы можете присылать письма с описанием возникших затруднений по адресу faq@ienter.ru.

Работа с компьютером: СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ

1 Перенос музыкальных файлов


Многие пользователи сталкивались с тем, что программы, предназначенные для переноса данных в память флеш-плееров, отказывались копировать МРЗ-файлы с плеера на жесткий диск, мотивируя это борьбой с пиратством. Но в некоторых случаях систему защиты от копирования можно обойти.

1 При помощи любого менеджера файлов, к примеру **Total Commander**, переименуйте расширение нужных композиций с ***.MP3** на ***.TXT** (можно использовать любое другое расширение по своему усмотрению). В принципе, это можно сделать и через проводник Windows, но работа с расширениями реализована там не очень удобно.



Во время транспортировки данных у вас не будет возможности прослушать файлы с измененными расширениями, поскольку ваш плеер не сможет их «увидеть» и, следовательно, прочитать.

2 Теперь перенесите файлы с измененным расширением в память плеера и попробуйте скопировать их обратно на жесткий диск компьютера. Это нужно для проверки, так как некоторые менеджеры флеш-плееров все равно могут запретить копирование даже переименованных файлов.



2 Проблемы при работе с беспроводной мышью

Несмотря на то что беспроводной манипулятор, избавленный от вечно запутывающегося шнура, повышает степень свободы при работе на компьютере, он предъявляет некоторые требования, которые во многом обусловлены техническими особенностями беспроводного соединения по радиоканалу.



1 Бывает, что во время работы курсор, при помощи которого вы отдаете команды операционной системе, внезапно пропадает. Это означает, что связь между мышью и приемником радиосигнала потеряна. Причин тому может быть множество, но нас волнует, как быстро эту связь можно восстановить. Прежде всего поместите устройства как можно ближе друг к другу.

2 Теперь нажмите кнопки, отмеченные надписью **Connect**, сначала на мыши, потом на приемнике сигнала. После этого соединение должно восстановиться.

В данном примере мы рассказали о беспроводной мыши, но эти же рекомендации пригодятся и при работе с клавиатурой.



3 Если этого не произошло, то причина в севших батарейках. Просто замените их и вновь попробуйте восстановить соединение.



4 Если в работе мыши возникают перебои (курсор то появляется, то исчезает), значит, вы слишком удалились от приемника радиосигнала. Помните, что расстояние между этими устройствами не должно превышать 2,8 м. Но это в идеальной ситуации — в реальной жизни лучше сократить его до 2 м.

Если же проблема осталась, посмотрите, не находится ли между мышью и приемником сигнала какое-либо устройство, которое может создавать серьезные помехи, к примеру, портативное радио.


Также стоит сказать еще об одной особенности использования беспроводной оптической мыши. Многие считают, что поскольку никакого физического контакта между сенсором мыши и поверхностью стола нет, то можно не использовать специальный коврик для мыши. Это не совсем так, потому что точность передачи сигнала по радиоканалу может ме-

няться в зависимости от разных причин. Иногда курсор начинает дергаться, что создает определенное неудобство для пользователя. Коврик поможет сгладить неровные движения руки, что позволит передавать более точные данные на приемник мыши. Особенно это актуально, если вам требуется точное реагирование мыши на ваши команды.




3 Уход за жестким диском плеера

В плеерах на жестком диске (джук-боксах) используются такие же накопители, как в ПК, и им требуется соответствующий уход. Симптомами возникших проблем могут быть ошибки, возникающие при чтении или записи информации на винчестер, или перебои в работе, выражающиеся в замедлении чтения данных.




1 Откройте окно **Мой компьютер** и, кликнув правой кнопкой мыши по иконке вашего плеера, выберите пункт **Свойства**.


2 Перейдите на закладку **Сервис** и нажмите на кнопку **Выполнить дефрагментацию**.



3 Нажмите на кнопку **Анализ**, чтобы программа оценила степень фрагментации данных на винчестере плеера.



4 После того как анализ будет завершен, в данном окне вы увидите состояние диска.




Поскольку процедуру дефрагментации можно применять для любых типов винчестеров, полезно раз в месяц запускать ее для обработки данных на жестком диске вашего компьютера. Это может значительно повысить скорость работы системы.

Здесь можно посмотреть, как будут расположены данные после дефрагментации.

5 Для начала процесса нажмите на кнопку **Дефрагментация**.


4 Настройка звуков Windows XP

Мы уже не раз писали о гибкости ОС Windows XP и о ее возможностях настройки для каждого конкретного пользователя. Не являются исключением и звуки данной операционной системы. Их также можно менять, причем как по отдельности, так и все вместе, используя одну звуковую схему вместо другой.




1 Откройте **Панель управления** и выберите **Звук и звуковые устройства**.

2 Перейдите на закладку **Звуки**. Здесь производится настройка звукового сопровождения Windows.




В данной части окна находится список задач и действий Windows, которые можно озвучить, то есть определить звуковой файл, который будет воспроизводиться при том или ином действии системы.

3 Выберите, к примеру, **Вход в Windows** и нажмите кнопку **Обзор...**



4 Используя стандартный **Проводник Windows**, выберите нужный звуковой файл.

5 Изменив таким образом озвучку новых событий, сохраните звуковую схему, нажав на кнопку **Сохранить** и введя нужное имя схемы в появившемся окне.



Имейте в виду, что можно использовать только WAV-файлы. Если необходимые звуки записаны в другом формате, их можно легко перекодировать в нужный стандарт, используя любой музыкальный редактор или конвертер.

