

# Настройка почты для мобильного телефона

На страницах журнала мы постоянно говорим о беспроводном Интернете, с которым можно работать при помощи мобильного телефона, поддерживающего GPRS. Неотъемлемой частью сетевых сервисов является электронная почта, которая активно используется владельцами телефонов.

## 1 Настройка почтового клиента

### Nokia

**Производитель** ▶ Nokia  
**Сайт** ▶ [www.nokia.ru](http://www.nokia.ru)  
**Подключения** ▶ Bluetooth, WAP, GPRS  
**Ориентировочная цена** ▶ \$300  
 (по данным [www.price.ru](http://www.price.ru))

### Motorola

**Производитель** ▶ Motorola  
**Сайт** ▶ [www.motorola.ru](http://www.motorola.ru)  
**Подключения** ▶ Bluetooth, WAP, GPRS  
**Ориентировочная цена** ▶ \$280  
 (по данным [www.price.ru](http://www.price.ru))

Для того чтобы получить возможность работы в Сети со всеми доступными для телефона сервисами, нужно прежде всего подключить соответствующие услуги у вашего оператора.


Это можно сделать разными способами, но самым верным является звонок в абонентскую службу с соответствующим запросом. После того как услуга (или набор услуг) будет подключена, можно переходить к настройке телефона. В нашем примере мы будем настраивать телефоны Motorola E398 и Nokia 6230.

## 2 Настройка телефона

Общими для всех телефонов являются следующие настройки:


- Тип используемого протокола: **POP3** или **IMAP4**
- Адрес сервера для входящей почты
- Адрес сервера для исходящей почты
- Логин и пароль для подключения к серверам

Немаловажным моментом в работе с почтой является контроль за объемом информации, переданной по сетям GPRS. Поэтому рекомендуется ограничивать максимальный объем входящих писем.




## ШАГ 1

## Настройки для Motorola




**2** Откройте сервисное меню и перейдите в пункт **Настр. Email сообщения.**

**1** Перейдите в меню **Центр сообщений**, где выберите пункт **Email сообщения.**



**3** В пункте **Максимальный размер** укажите объем сообщения, который будет приниматься телефоном. Более объемистые послания автоматически останутся на сервере нетронутыми. Мы рекомендуем установить размер **10240 байт** (10 кбайт). Этого объема вполне достаточно для приема текстовых сообщений, а письма с прикрепленными файлами будут игнорироваться почтовым клиентом телефона.




В некоторых моделях можно установить дополнительные параметры защиты телефона, а также выполнить другие настройки, повышающие удобство работы в почтовом клиенте сотового. Эти моменты следует уточнить в инструкции.

## ШАГ 2

## Настройки для Nokia

Некоторые провайдеры услуг электронной почты устанавливают специальные значения на серверах в целях повышения безопасности и конфиденциальности. Это также необходимо учитывать при настройке клиента сотового телефона. Более точную информацию можно получить в службе поддержки почтового сервера.



Многие провайдеры позволяют автоматически настроить ваш аппарат, высылая всю необходимую информацию в виде специального сервисного SMS-сообщения. Наличие такой услуги следует уточнить в абонентской службе.

Перейдите в меню **Сообщения** → **Настройки сообщ.** → **Сообщ. эл. почты** → **Изменить параметры эл. почты** → **Другие параметры** → **Число загружаемых писем**. Установите значение **5**. Именно столько новых сообщений будет загружено на ваш телефон в течение одного сеанса связи с сервером.

При работе с электронной почтой следует помнить, что за соединение с почтовым сервером вы платите точно так же, как и за доступ к любым другим сервисам Интернета. Поэтому обязательно следует уточнить, что в итоге получается дешевле: WAP-доступ к соответствующему сайту в Сети или использование GPRS-соединения и почтового клиента.

